

Sistemas  
de Puesta  
a Tierra



# Barra Equipotencial

L-6



Solución ideal para derivaciones o  
conexiones múltiples a diferentes equipos  
en la instalación de una red de puesta a tierra.

## Instalación de la Barra Equipotencial L-6

**NO REQUIERE  
MANTENIMIENTO**

“

10 Años de garantía

Construida en una sola pieza de acero inoxidable, cortada y perforada por láser, y posteriormente plegada por CNC.



### INSTALACIÓN

Para realizar la instalación de cualquiera de los dos modelos BEP (barra equipotencial), se requiere plantillar los agujeros de montaje de las mismas y proceder a su fijación utilizando el medio más adecuado a la superficie a la cual se va a fijar (muro, estructura metálica, hormigón armado, etc.).

Una vez que la barra BEP está instalada se podrán conectar los distintos elementos que constituyen la red de puesta a tierra, jabalinas, estructuras metálicas, equipamientos, etc.

## Especificaciones técnicas

- **Largo:** 9.1 in (230 mm)
- **Ancho:** 2.4 in (60 mm)
- **Alto:** 2.0 in (50 mm)
- **Número de conexiones:** 6
- **Bulones:** 5/16" W cabeza hexagonal
- **Montaje:** Por medio de 2 agujeros



# Barra Equipotencial L-6



# ¡CONTÁCTANOS!



+1 (832) 998-8404

[info@proinexlightningprotection.com](mailto:info@proinexlightningprotection.com)